P-37

Lataus suunnan vaihto/
säätö

Ilmaus

V-22

P-52

ERA Avopaisunta

P-23

P-11

Vaihtoventtiili T-Poraus 1 1/4"

V-18

P-34

Ilmaus

P-52

Vanha varaaja

P-34

P-49

Lämmityksen syötön valinta
Varaaja 2000L/1000L

V-12

Vaihtoventtiili
T-Poraus 1"

Puu Kattila 50kW
ECO Heat

V-11

V-1

2000L

Käyttövesi kierukka 3 11m

E-19

E-22

Lattialämmityspiirit 5kpl

Säteilijä patterit 10kpl

E-13

P-17

P-21

P-22

E-15

E-16

P-27

P-38

P-29

V-3

Patteri/lattialämmön paluun
suunnan vaihto/säätö

Vaihtoventtiili T-Poraus 1"

P-28

V-23

P-28

V-19

Latauksen paluun suunnan
vaihto/säätö

Vaihtoventtiili T-Poraus 1 1/4"

Käyttöveden lämmitys syst
vaihto 3-tie

ERA Avopaisunta

P-26

P-24

P-37

P-55

Lämmin käyttövesi sekoittaja
lähtö hanoille

V-10

P-53

V-17

Vaihtoventtiili T-Poraus ¾ 22mm

P-50

Vaihtoventtiili T-Poraus ¾ 22mm

Käyttövesi loppu kuumennus
varaaja 185L

P-50

P-57

V-20

Käyttövesi kierukka 1 25m

E-18

1000L

Käyttövesi kierukka 2 25m

E-21

P-39

P-46

P-46

V-21

Maalämpö pumppu 10-12kW

Käyttövesi tulo

P-5P-55

P-56

V-4

Käyttöveden lämmitys syst
syötön vaihto 3-tie